



1. Použití výrobku

Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách, je nutné podle typu stavby určit vhodný model a typ (bytové výrobky, objektové výrobky), předejde se rychlému opotřebení a poškození.

Ocelové dveře jsou určeny k montáži do ocelových zadržovacích nebo ocelových obložkových zárubní rozměrově provedených dle ČSN 74 64 01.

Ocelové dveře i zárubně jsou určeny k osazení do interiérů s relativní vlhkostí v rozmezí 20 až 60%, neoddělující prostory s teplotním rozdílem vyšším než 20°C.

Ocelové dveře a zárubně je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s vlhkostí 20 – 60%. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit deformaci a poškození dveří a zárubní. V případě novostaveb či budov po rekonstrukci musí být před montáží ocelových zárubní a dveří ukončeny mokré stavební procesy a prostory musí být řádně vysušené.

Dále musí být zamezeno průstupu vlhkosti do ocelových zárubní z podlah a stěn. Montáž musí být prováděna dle montážního návodu a nejlépe odbornou firmou. Montáž protipožárních zárubní a dveří musí montovat pouze k tomu proškolená, výrobcem dveří certifikovaná firma, která zároveň vystavuje protokol o uvedení požárního uzávěru do provozu.

UPOZORNĚNÍ:

Dveře se nedají zkracovat zaříznutím spodní strany dveří, jak se např. provádí u dveří dřevěných. Budou trvale poškozeny.

2. Údržba výrobku

Povrch výrobku je možné čistit suchým, případně jen mírně navlhčeným hadříkem. K odstranění prachu a lehkého znečištění dveří použijte hadřík z materiálu nepouštějícího vlákna (např. bavlněného, lněného, nebo z jelenice) navlhčeného velmi slabě vodou s několika kapkami čírého saponátu na nádobí na vlhkost odpovídající vlhkosti lidské ruky. Ošetřovanou plochu výrobku lehce, nikoliv však až do mokra otřete a okamžitě poté vytřete dveře do sucha suchým hadříkem. Používejte pouze běžný saponát bez desinfekční složky, například Jar, Pur, Clin, nebo Pronto multi-surface, případně běžný prostředek určený na čištění nábytku.

Pro údržbu výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, látky na bázi chloru, louhu či jiných žíravín (například přípravky na odstraňování vodního kamene), přípravky s obsahem vosků, olejů a emulzí, abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky a jiné látky schopné poškrábat plochu dveří, například písek na nádobí), kartáče a drátěnky, aby nedošlo k poškrábání a narušení povrchové úpravy dveří.

Prosklené a kazetové části je nutné čistit tak, aby zasklívací rámeček nepřišel do styku s nepřiměřeným množstvím vody, aby nedošlo k zatečení vody pod zasklívací rámečky a to jak ze strany plochy dveří, nebo ze strany skla. Skla umývejte celoplošně, přestože sklo není znečištěno celé a vytřete suchým hadrem. Sklo satinato nechte vyschnout přirozenou cestou. Pro údržbu používejte přípravky určené na sklo dle návodu.

Za poškození způsobené použitím nevhodného čisticího prostředku nenese výrobce odpovědnost.

Při údržbě podlahových krytin mokřím způsobem stírejte podlahu vyždímaným hadrem. Nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí deformace dveří, zrezivění materiálu. Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou.

UPOZORNĚNÍ:

Zamezte prudkému otevírání nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění osob.